


Art.-Nr. / Item No.	Popis	Měření v mm		
3213	Dog Activity AGILITY houpačka/lávka	300 × 54 × 34 cm		

Pos. Nr. / Pos. No.	Popis	Měření v mm	Množství	Art. Nr. / Item No.
1	Běhoun, střední, červený		1	3213-33
2	Běhoun, boční, zelený		2	3213-32
3	Podstavce		2	3213-10
4	Podpěry		2	3213-11
5	Spoje		2	3213-12
6	Výztužné jednotky		2	3213-10
7	Závěs (středové/pultové desky)		1/2	3213-20
8	Úhlový profil		4	3213-21


Pos. Nr. / Pos. No.	Malé části	Měření v mm	Množství	Art. Nr. / Item No.
a	Zápuštné šrouby		55	3213-60
b	Běhoun, boční, zelený		9	
c	Podstavce		5	

Upevněte středový díl závěsu na červený běhoun.




1.

Připojte podstavce k podpěrám a přišroubujte protějšky závěsu k podpěrám nahoře.




2.

Spojte dohromady obě nohy podstavce. Získáte spojení houpačky a stojánku.




3.

Vložte výztužné jednotky mezi podstavce



4.

Dokončete houpačku přišroubováním zeleného běhounu s červenou střední částí. Pro tento účel použijte přiložené úhlové profily.



5.

